



XBOX 360TM

リチャージブル バッテリー パック

取扱説明書


Xbox 360™ リチャージブル バッテリー パック

Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック (以下、本製品) をお買い上げいただきありがとうございます。はじめに、この取扱説明書と Xbox 360 本体の取扱説明書をよくお読みください。とくに Xbox 360 本体の取扱説明書にある「安全のために」のページは必ずご覧ください。小さいお子様がご使用になる場合は、保護者の方がこの取扱説明書をよくお読みの上、安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

本製品は Xbox 360 ワイヤレス コントローラー専用です。

内容物

- Xbox 360 リチャージブル バッテリー パック ————— 1
- 取扱説明書 (本書) ————— 1



本製品を安全にお使いいただくために

本製品を誤って使用すると、バッテリーの液漏れ、過熱、または爆発の原因になります。漏れたバッテリー液には腐食性があり、場合によっては有毒です。皮膚に付着したり、目に入ったりすると痛みを感じることがあり、飲み込むと危険です。安全にお使いいただくために、次のことをお守りください。

- 本製品を充電するには、別売の Xbox 360 プレイ & チャージ キット、別売の Xbox 360 クイック チャージ キット (2006 年春、発売予定)、またはその他のマイクロソフト認定充電器のみを別途ご購入ください。
- バッテリーはお子様の手の届かないところに保管してください。
- バッテリーを分解、充電、改造、加熱したり、穴を開けたり、切断したり、火の中に投棄したりしないでください。
- バッテリー液が漏れた場合は、液が皮膚や衣服に付着しないように注意して、すぐにバッテリーを取り出してください。
- 電池から漏れた液が皮膚または衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 新しいバッテリーを入れるときには、湿らせたペーパータオルでコンローラをしっかりと拭いて掃除をしてください。
- 使用済みのバッテリーは、お住まいの自治体の規則に従って、リサイクルまたは処分してください。

本製品を Xbox 360 ワイヤレス コントローラーに装着する

1. バッテリー ケースのつまみを押し込みながら引き下げて Xbox 360 ワイヤレス コントローラーから取り出します。
2. 本製品をカチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

[MEMO]

本製品を装着する際、指を挟まないように注意してください。指を挟む危険がありますので、バッテリー パックの平らな面だけを押してください。

本製品を充電する

本製品を初めて使用する場合は、必ず最大容量まで充電してください。本製品を充電するときは、別売の Xbox 360 プレイ & チャージ キット、別売の Xbox 360 クイック チャージ キット (2006年春、発売予定)、またはその他のマイクロソフト認定充電器のみを別途ご購入ください。充電方法については、各充電器の取り扱い説明書をご覧ください。

充電池は充放電を繰り返すことにより性能が徐々に劣化します。十分に充電をしても使用できる時間が大幅に短くなったと感じられる時は充電池の寿命が原因と考えられますので、新しい充電池と交換してください。



充電できないなど、不具合が生じた場合でも、Xbox 360 本体、AC アダプター、アクセサリーなどを分解、補修、改造することは絶対にしないでください。感電や火災による死亡や大けがの原因となります。

お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社

Xbox® カスタマー サポート

0120-220-340

お使いの電話によってはご利用できない場合があります。

詳しくは次の URL をご覧ください。 <http://www.xbox.com/jp/support/>

受付時間 10:00~18:00 (日祝祭日を除く)

著作権

このドキュメントに含まれる情報は、URL やその他のインターネット Web サイトの参照も含めて、通知なしに変更されることがあります。特に断りがない限り、このドキュメントで例として示される会社、組織、製品、ドメイン名、電子メールアドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントは架空のものであり、実際の会社、組織、製品、ドメイン名、電子メールアドレス、ロゴ、人物、場所、およびイベントとは関係ありません。ユーザーには、該当するすべての著作権法に従う責任があります。マイクロソフトの書面による明示的な許諾がある場合を除き、著作権による権利の制限を受けずに、このドキュメントのいかなる部分も、いかなる形式、いかなる手段（電子的方法、機械的方法、写真、録音など）、またいかなる目的でも複製、検索システムへの格納または導入、および転送することはできません。

マイクロソフトは、このドキュメントに含まれる対象に関連して特許、特許出願、商標、著作権、またはその他の知的財産権を有している場合があります。マイクロソフトの書面による使用許諾契約に明示的に示されない限り、このドキュメントの提供によって、それらの特許、商標、著作権、またはその他の知的財産権に対する使用許諾が与えられることはありません。

© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox 360 ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

0905 Part No. X11-29975-01

Microsoft